

## ACHTUNG

1. Beim Öffnen und Schließen der Anlage muß der Schrankenbaum von Hand in die gewünschte Lage gebracht und durch den Bolzen am Standpfosten gesichert werden.  
Bei Schranken mit Auflagepfosten empfehlen wir eine zusätzliche Sicherung durch Vorhangschloß am Auflagepfosten.
2. Der Schrankenbaum ist immer durch Hand auf Pendelstütze oder Auflagepfosten zu führen. Die Gasdruckfeder dient lediglich zur Unterstützung als Gewichtsausgleich. Keinesfalls darf der Schrankenbaum ungeführt fallen gelassen werden.
3. Die Schranke muß sowohl in geöffnetem als auch geschlossenem Zustand immer durch den Verschlussbolzen gesichert sein.
4. Es muß sichergestellt sein, dass Kinder und Unbefugte Personen die Schranke nicht bedienen können.
5. Der Schrankenbereich darf nur begangen und befahren werden, wenn diese Sicherheitshinweise beachtet wurden